

InstallationsDisc will nicht richtig booten!

Beitrag von „RicoJoo“ vom 22. Dezember 2011, 18:07

Soo ich bin jetzt so weit:

Wenn ich normal boote startet der PC irgendwann einfach neu. Wenn ich mit -v boote sieht man nicht wirklich was, der lädt ganz normal und ganz plötzlich kommt da für 1 Sekunde gaaaanz viel und der PC startet neu. Wenn ich aber mit arch=i386 boote kam nen Fehler mit SerialATAPI. Dachte ich mir liegt dann wohl am Laufwerk. Habe mein Laufwerk raus gesteckt und dann nochmal mit arch=i386 gebootet. Und siehe da - Ich bin drin. Allerdings habe ich dann kein Internet. Und meine Auflösung kann ich auch nicht verändern (Was man doch glaube ich wegen Graphic Enabler machen könnte).

Vorschläge? 😊