

Erledigt

Hackintosh startet automatisch neu

Beitrag von „thomaso66“ vom 8. März 2014, 13:06

Rechner übertaktet? wenn ja mal auf Standard gehen.

Überprüfe mal im BIOS deine Spannungen vom Netzteil, und miss mal mit einem Multimeter wenn vorhanden die Spannung der CMOS Batterie nach sollte bei 3v liegen, wenn nicht die 2032 kostet um 1€.