

Erledigt

Apple Wired Keyboard produziert "Error-Sound"

Beitrag von „Dari“ vom 31. März 2014, 21:04

Hallo Leute,

Als ich vor ca. eineinhalb Jahren eine originale Apple Tastatur ([diese hier](#)) gekauft habe, fing das Problem an. Vorher habe ich eine stinknormale Logitech Tastatur benutzt, alles kein Problem. Rein von der Funktion her macht auch die Apple Tastatur keine Sorgen, alle Tasten sowie Sondertasten funktionieren so wie sie sollen.

Allerdings produziert diese Tastatur, und zwar absolut zufällig und unregelmäßig, den "error-Sound". Mag seltsam klingen, ist aber tatsächlich genauso wie ich es beschreibe. Wenn ich es richtig zuordnen müsste es der Sound sein, der ertönt wenn ein Warnhinweis oder ähnliches Fenster aufploppt. Der Ton wiederholt sich dann relativ schnell und immer in jeweils ungleichen Längen. Mal tutet es nur einige wenige Male, mal ewig lange. Es gibt auch mal kurze Pausen zwischendurch, je nach dem wie der Zufall es will entstehen schon fast richtige Melodien 🤔

Zu stoppen ist dieser Ton dann nur durch drücken von einer der F-Tasten (warum zum Teufel diese Tastatur auf 19 Stück davon hat, habe den Nummern 13-19 bis jetzt noch keine Wirkung abgewinnen können). Was relativ nervig an der Sache ist, ist dass zu dem herzerwärmenden Ton auch noch der Mauszeiger spinnt, im Rhythmus dieses "Error-Sound-Loops" flackert der Zeiger, und wenn ich zufällig währenddessen in einem Menü bin, wird auch random ein Menüitem ausgewählt. Ich kann zwar meinen Zeiger noch bewegen, er flackert wirklich nur, aber wenn ich dann navigieren will springt die Auswahl immer wieder zurück an ein zufällig ausgewähltes Item. Auch da wird nichts "angeklickt" sondern schließlich die Auswahl verschiebt sich, als würde parallel zu dem Nerv-Ton konstant mein Pointer-Wert der Maus verschoben.

Nun, dieses Problem fing wie gesagt schon damals direkt einige Tage nach Kauf an. Sowohl unter Lion als auch später unter Mountain Lion. Nach meinem kurzen Windows-Intermezzo habe ich gerade wieder Mountain Lion gezwungen seinen Dienst zu verrichten, komplette Neuinstallation. Partitioniert, Formatiert, Installiert, *TUUUUUT*. Meine Vermutung von damals, dass es vielleicht irgendwie Softwareseitig wäre, hat sich damit also schonmal ausgeklammert in meinen Augen.

Wie gesagt gibt es kein erkennbares Muster bei diesem Problem, weder der Zeitpunkt des Auftretens, noch die Dauer folgen irgendeinem reproduzierbarem Schema. Es gibt Tage da kommt sowas überhaupt nicht vor, und es gibt Tage da tritt dieses Problem 5, 6, 7 Mal

hintereinander auf.

Nachdem ich nun schön anschaulich erklärt habe was ich in meiner Freizeit mit meiner Tastatur so anstelle; irgendwer eine Idee was da los ist? Auch wenn es kein gravierendes Problem darstellt was mich irgendwie an der Arbeit hindert oder mir ernsthaft Sorge um mein stabiles System machen würde, aber es nervt schlichtweg. Vor allem wenn man sich mal auf was ruhiges konzentrieren will/muss oder nur mal nen Film schauen will.

Ich hab mir die Finger wund gegoogled, damals schon und auch heute wieder. Aber alles was ich in den Weiten des Internets Auftreiben kann bezieht sich meist entweder auf Verbindungsprobleme bei den wireless Teilen oder auf irgendwelche Funktionsfehler von Sondertasten (eject, Lautstärke, Dashboard etc).

Kann sich da irgendwer einen Reim drauf machen?