

Erledigt

Z87X-UD3H - Frage zu BIOS-Einstellung VT-d und USB

Beitrag von „thomaso66“ vom 10. Juni 2014, 15:01

Ja Du hast es auf UltraFast stehen, und es soll auf **aus** geschaltet werden. Damit Dürfte sich dein Problem gelöst haben.

Nicht alles was man im Bios anschalten kann, ergibt auch Sinn, schon gar nicht wenn dadurch gewisse Bereiche beim Booten gar nicht mehr richtig Initialisiert werden, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgeladen werden, um den Nutzer das Gefühl zu geben er ist schneller mit seinem Boot Prozess....