

Erledigt

Hackintosh mit QUO Computer

Beitrag von „onlyWork“ vom 25. Juni 2014, 04:22

Wir haben jetzt hier 5 QUO Boards am laufen - alle mit dem i7 3770K.

Generell hab ich im BIOS bis auf Startup Logo Off und dem CPU Clock Ratio 43 - nichts verändert.

Beim ausprobieren der CPU Clock Ratio ist mir aufgefallen das alles was ich über 43 einstelle ignoriert wird.

Da alle anderen Einstellungen auf Auto stehen ist das wohl normal, da das Board sich nicht von selber höher stellt.

Allerdings hab ich eine Wasserkühlung H55 + PWM Lüfter als Kühlung und die CPU läuft auf 34 Grad (1,6Ghz) und bei voll last 66 C (4.2Ghz).

Die Frage ist:

Hat sich jemand schon mal mit den Advanced CPU Core Features beschäftigt?
Gibt es schon Erfahrungswerte um die Auto Werte auf Manuell zu stellen?

Ok - hab mir schon mal selber geholfen::

Folgende Einstellung läuft auf allen 5 Boards und dreht die Leistung bis zum Maximum::

Base Clock 104,99 Mhz Ratio 43

Mit dieser Einstellung wird zwar das ganze Board übertaktet - läuft bei mir aber total stabil.
Der Speicher läuft dann auch auf 1680 - die CPU dreht bis 4,41 Ghz hoch.

Cinebench R15 = 800 ist ok.

Im Idle taktet die CPU wieder runter auf 1,68 Ghz. (8 Watt)

So scheint es für mich am sinnvollsten zu sein - da dies ohne Vcore Spannungsanhebung funktioniert.

Die CPU verbraucht selbst unter voller Last ca. 60 Watt - ähnlich wie vorher. (55W)

Das funktioniert nur wenn die CPU keine alte Intel Leitpaste enthält - so haben einige berichtet.
Wer so eine älteren 3770K besitzt hat leider kein spass - einzige Lösung - CPU öffnen und Paste wechseln .