

Erledigt

kein Audio HDMI bei GA-Z77-DS3h

Beitrag von „Griven“ vom 1. Juli 2014, 22:42

Üblicherweise in /S/L/E...

Aber wenn der Sound vorher ging ist das eher unwahrscheinlich. Hum Du hast das "neuere" Ozmosis geflashed da kann es natürlich sein, dass der DSDT Edit fehlt. Ich bin mir nicht sicher ob Thomaso die bei den neueren mit drin hat das würde es natürlich dann erklären. Hier dann vielleicht mal mit enabler installieren nur um zu sehen ob der Sound dann aus der "normalen"

Buchse und ohne Schmierung kommt 