

**Erledigt**

## **First Noob Steps**

**Beitrag von „DoeJohn“ vom 18. Juli 2014, 14:00**

Folgendes mußt du vor dem Booten im Bios einstellen:

Extreme Memory Profile : Profile1

Initial Display Output : IGFX (bei interner Grafik) oder den Slot einstellen in dem eure GK steckt (bei einer externen Grafik)!

XHCI Mode : Auto

Audio Controller : Enabled

XHCI Hand-Off : Enabled

EHCI Hand-Off : Enabled

Secure Boot : Disable

Wenn vorhanden, Vt-d auf Disable

Folgendes nur beachten, wenn Ihr die interne Grafik benutzen wollt:

Intel Processor Graphics : Enabled

Intel Prozessor Graphics Memory: 32M <- Wichtig mehr führten bei mir zu Problemen im Zweifelsfall austesten mit 64/96

DVMT Total Memory Size : MAX