

Erledigt

Audio funktioniert nicht. ALC892 - kext wird nicht geladen

Beitrag von „TobiNo“ vom 25. Dezember 2015, 11:49

Hallo liebe Community,

ich habe es (dank Eurer Hilfe,DANKE!) nun endlich hinbekommen das mein LAN funktioniert.

Folgendes vorweg:

Die [SIP](#) ist deaktiviert.

Kext via KextUtility in S/L/E geladen (dort sind sie auch zu sehen).

Wie gesagt, bei meinem LAN Kext (RealtekRTL8111.kext) hat das auch sofort geklappt.

Nur fürs Audio (ALC892) nicht: AppleHDA.kext und HDAEnabler1.kext

Was mache ich falsch? Habe ich vielleicht die falschen Kexte?

Habe auch manuelles Laden über sudo kextload kextname versucht, dann wirft er mir allerdings eine Fehlermeldung aus:

```
/AppleHDA.kext failed to load - (libkern/kext) not found; check the system/kernel logs for errors or try kextutil(8)
```

Habt ihr da eine Lösung parat? Ohne Ton ist es schon echt komisch 😄

Liebe Grüße

TobiNo