

Erledigt

kein bluetooH nach einschalten

Beitrag von „saez“ vom 31. Dezember 2015, 15:57

Ich habe das selbe Problem früher gehabt. Gelöst habe ich das indem, dass ich die USB Spannung während PC aus ist abgeschaltet habe.

edit: habe gerade nachgeschaut, die Funktion heisst ERP, die habe ich auf enabled gestellt und seit dem keine Probleme mehr. Die Funktion ist bei mir im BIOS unter Energieverwaltung.