

Erledigt

Boot geht nicht mehr durch!

Beitrag von „KarlDieter“ vom 25. April 2016, 00:28

- evtl. Initialisierung des Monitors umstellen
- Interne Grafik auf enabled, bzw. auf disabled wenn die Grafikkarte drin ist
- EHCI Handoff Einschalten
- SuperIO ausschalten
- EIST ausschalten (irgendwo auf der ersten Seite und CPU Frequenz)

Falls das noch nicht hilft: wie hast du denn Clover installiert? evtl. lädst du mal deine config hoch