

Erledigt

Hackintosh fährt nicht korrekt runter

Beitrag von „maura“ vom 4. Mai 2016, 20:53

Hallo, ich habe mir einen Hackintosh gebaut.

Der läuft soweit auch super, ABER wenn ich den neustarren will, fährt er nicht automatisch wieder hoch. Man muss dann trotzdem den Restschalter drücken.

Und herunter fährt er softwaremäßig zwar, ABER Bildschirm ist aus und Netzteil läuft weiter. Man muss dann lange den Powerknopf drücken oder das Netzteil hinten abschalten, damit er ausgeht.

Is etwas nervig.

Weiß einer woran das liegen kann ?

El Capitain 10.11.4