

# AMD RX 470 und RX 460

Beitrag von „Fredde2209“ vom 9. November 2016, 18:36

Jo! 😊

Also ich hab den Monitor (habe nur einen) an der igpu (vga) und an der rx (HDMI). Dann sehe ich den Boot screen und ab dem Zeitpunkt wo der Balken auf einmal so schnell lädt (solltest du kennen), springt das Bild auf die rx460. Ich muss also lediglich die eingangsquelle umstellen. Die Einstellungen bezogen sich also auf Clover selbst. Wenn ich nämlich eines davon nur angeschaltet habe bekomme ich über den VGA port ein Bild. Das benutze ich aber nicht und stört nur. Und kaum hab ichs ausgestellt läuft's 😊