

Erledigt

Keine AnmelDEMöglichkeit

Beitrag von „ralf.“ vom 11. November 2016, 18:26

Maus und Tastatur am besten ganz oben anschließen.
Es kommt auch immer darauf an, welche Geräte du benutzt.
Gaming-Maus/Tastaturen machen Schwierigkeiten.