

Erledigt

Ethernet Realtek RTL 8101/2/E funktioniert nicht

Beitrag von „al6042“ vom 19. November 2016, 17:51

Das klingt doch schon mal nicht schlecht...

Welche Version des FakeSMC hast du aktuell im Einsatz?

Nutze im Terminal folgenden Befehl:

Code

1. `kextstat | grep FakeSMC`

und poste hier das Ergebnis.

[@iPhoneTruth](#)

Diese DSDT ist nur für sein Gerät uns lässt sich nicht einfach mit deinem Gerät nutzen, da verschiedene Komponenten verbaut sind.