

**Erledigt**

## **Elitebook 8460P Sleep**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 19. November 2016, 20:16**

Thogg Niatiz,

hat leider nichts gebracht. Das Verhalten im Ruhezustand ist wie es vorher war. Ich beschreibe es mal kurz:

Meine und die eben erstellte DSDT.aml:

Batterieladezustand wird richtig angezeigt. Geht der Laptop in den Ruhezustand kann der Bildschirm nur aufgeweckt werden wenn man das Powerkabel aussteckt oder ansteckt. Mit Tasten oder sonstigem geht der Laptop zwar an, aber der Bildschirm bleibt dunkel.

Deine DSDT.aml ganz oben im Tread:

Ruhezustand funktioniert problemlos. Tasten oder Bildschirm aufklappen, alles bewirkt das der Bildschirm angeht. Das einzige was nicht geht. Der Batterieladezustand ist immer bei null.

Gruß wl\_michael