

Erledigt

## Ruhezustand | USB-Stick nicht korrekt ausgeworfen

**Beitrag von „griven“ vom 17. Dezember 2016, 21:04**

Ich habe aktuell beim T420s das gleiche Problem alledings nur beim USB3 Port und hier scheint es an der Kombination aus GenericUSBXHCI,kext und dem VoodooSHDC.kext zu hängen. Während eine eingesteckte SD Card nach dem Aufwachen doppelt angezeigt wird meckert er beim USB3 Stick das das Gerät nicht richtig ausgeworfen wurde. Da beim T420s beides am USB3 Bus hängt schätze ich mal das der VoodooSHDC.kext hier ärger macht. Ich werde das bei Gelegenheit mal testen...