Erledigt

Hackbook keine Helligkeitssteuerung & keine Akkuanzeige

Beitrag von „al6042“ vom 27. Dezember 2016, 18:17

Die Helligkeitssteuerung erhältst du über den Clover DSDT-Fix "AddPNLF" unter "NewWay", wobei auch der Haken beim markierbaren Feld "NewWay" gesetzt sein muss.

Die Batterie-Anzeige könnte unter Umständen mit beiliegendem Kext funktionieren. Wenn nicht, benötigst du wahrscheinlich eine dediziert, gepatchte DSDT für dein Gerät.