

Erledigt

SuperMicro X8DTH

Beitrag von „schlomow“ vom 15. Februar 2017, 16:34

Mal ne andere Frage: Wenn ich in der Lage bin vom USB Stick via Clover zum Installations-Screen komme und die Installation auch durchführen kann, heißt doch: Signal kommt aus der GPU, oder? Und dass müsste doch eigentlich auch heißen, dass die [BIOS Einstellungen](#) richtig sind? Was könnte es noch sein, dass die Kiste sofort aussteigt, wenn in den Grafikmodus gewechselt wird? Es sieht so aus, als ob der "normal graue" (der mit dem Apple Logo Screen nur kurz aufblitzt und danach Sense ist. Könnte das was mit den 2 CPUS zu tun haben?