

Erledigt

iGPU ohne Grafikbeschleunigung, Sound und richtige RAM Anzeige

Beitrag von „RaZiiandStuff“ vom 7. April 2017, 21:46

[Zitat von kuckkuck](#)

Bootest du vielleicht auch im Safe Modus?

Nicht das ich wüsste.. Woran genau sehe ich das?

[Zitat von ralf.](#)

Aktivier mal XMPDetection in der config.plist

[Zitat von kuckkuck](#)

Und XMP auch im BIOS, damit nicht am Ende der RAM einfach im BIOS falsch eingestellt ist

Außerdem könntest du zusätzlich zu "Trust" auch noch etwas weiter untern Dual Channel und die Anzahl der Slots angeben

RAM geht! 😊