

Erledigt

GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Dr.Stein“ vom 11. Mai 2017, 21:00

Boote Mal mit -v als BootArg
Und den USB Patch bitte noch einfügen
USBstick/EFI/CLOVER/ACPI/patched