Erledigt GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Nichticke“ vom 13. Mai 2017, 11:01

Ich hatte den usbinjectall im Other Ordner. Habe einmal mit und einmal ohne gebootet