

Erledigt

GA-Z170-HD3P bootet ständig neu

Beitrag von „Nichticke“ vom 20. Juni 2017, 19:24

Hi

sorry das ich mich erst jetzt melde aber ich hatte viel zutun und konnte es nicht wirklich testen. Prinzipiell läuft es mit der dsdt nur habe ich auch noch keine kexte gelöscht.

Ich hätte da noch eine Frage zu wenn ich diese dsdt einsetzte welche kexte kann ich entfernen. Oder werden die dann ausser acht gelassen? Wie ist da die Reihenfolge.

LG