

Hilfe: Lenovo Ideapad 500-15ISK und Sierra 10.12.4

Beitrag von „Bombeiros“ vom 25. Juni 2017, 16:45

[@al6042](#) Ich habe ja das Problem beim herunرفahren d. h. er startet automatisch Neu. Das passiert fast immer beim 2.oder 3.mal, hast Du dieses Problem auch oder gibt es da eine Lösung die ich noch nicht ausprobiert habe? Sonst schnurrt alles Super...