

Erledigt

Hilfe! Fehlersuche - CPU oder Main-board - DVI-Signal springt nicht an.

Beitrag von „griven“ vom 12. Juli 2017, 21:58

Weder noch wenn ich ehrlich bin für mich sieht das nach einem verstellten Bios aus. Schau Dir bitte die Einstellungen mal genau an insbesondere alles das was mit Secure Boot und CSM Mode zu tun hat.