

Erledigt

wie kann ich internes Bluetooth deaktivieren?

Beitrag von „Amante81“ vom 18. August 2017, 12:40

Wo ist der Bluetooth auf einer wifi Karte oder auf den Mainboard?

wenn er auf der wifi mit drauf ist dann kannst versuchen ihn abzuklemmen sprich den Pin des Bluetooth abdecken oder mit Nagellack anpinseln 😊

musst dann wissen welcher pin meistens pin51

👉