

Erledigt

Kein Sound

Beitrag von „matze“ vom 6. Oktober 2012, 19:29

1. ALC887/888b current installieren
2. Zugriffsrechte reparieren
3. reboot
4. schauen ob es geht, wenn nicht
5. ALC887/888b installieren
6. Zugriffsrechte reparieren
7. reboot

hast du es so gemacht?

[DarkUser89](#) wenn er einen ALC887 chip verbaut hat dann soll er auch kein voodoo nehmen 😄