

Erledigt

Dell Wireless DW-1550: ich bekomme sie einfach nicht zum laufen...

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 25. Mai 2018, 10:44

Beim Wechsel des Typs im Configurator passt dieser die anderen Werte automatisch an.