

Erledigt

Logitech MX Master 2S

Beitrag von „Dnl“ vom 8. Juni 2018, 00:06

Hey,

ich hab mal ne etwas außergewöhnliche Frage. Es macht mich irre, weil ich nicht weiß, warum das passiert 😊

Also, ich habe eine MX Master 2S und folgendes Problem. Die Maus hat immer an der selben Stelle Aussetzer. Also sobald sie ne gewisse Stelle auf dem Tisch erreicht, hört sie auf zu funktionieren.

Ich habe den Tisch schon komplett leer geräumt, so, dass nicht mehr drauf steht und das Problem besteht trotzdem. Ich hab 3 verschiedene Mauspads probiert und ohne, immer an der selben Stelle.

Auch habe ich schon versucht verschiedene Unifying Receiver zu nutzen, oder auch Built in Bluetooth, selbe Problem, selbst wenn der Unifying Receiver von Logitech 10 CM vor der maus eingesteckt ist.

Hat von euch jemand eine Ahnung was das sein kann?