

Erledigt

Lüfter pusten das System durch wenn im Sleep

Beitrag von „al6042“ vom 7. Juli 2018, 18:19

Dann checke bitte beiliegende config.plist...

[@the_viking90](#)

Ich habe die üblichen Patches in der DSDT eingebaut und die entsprechenden Einträge aus der config.plist entnommen.