

Erledigt

Apple Cinema Display 27"

Beitrag von „crazycreator“ vom 31. Juli 2018, 23:52

Hallo,

ich nutze schon seit Jahren ein Apple Cinema Display und habe seit ein paar Tagen ein komisches Problem.

Die Kamera und das Mikrofon werden nicht mehr erkannt und auch die USB Anschlüsse am "Heck" sind tod.

Leider kann ich nicht genau sagen seit wann das so ist, denn die USB Ports benutze ich so gut wie nie, aber zum

Telefonieren über's iPhone, oder per FaceTime Video die Kamera und das Mikro schon immer mal.

Komischerweise taucht das Cinema Display USB Hub auch nicht mehr in der USB Übersicht in den Systeminformationen auf.

1. Kann es sein das sich das einfach verabschiedet?
2. Wie kann man herausfinden was da nun los ist?