

Erledigt

[gelöst] Acer Spin 5: Finetuning !

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 7. August 2018, 11:34

[@MrVanosh](#) Besten Dank für Deine Antwort.

Touchpad hat früher unter Windows und Linux funktioniert. Jetzt habe ich es nur auf Linux probiert, aber da hat es nicht funktioniert.

Im BIOS finde ich keine Möglichkeit, Touchpad von Advanced auf basic umzustellen. Wo kann ich das umstellen?

Ich habe alle Windows Patches rausgenommen, aber nach einem Neustart hat Touchpad immer noch nicht funktioniert.

Unter Systemeinstellungen erscheinen zwar alle Einstellungen für Touchpad, aber es funktioniert nicht.

Touchscreen funktioniert bei mir gar nicht, da wäre ich natürlich interessiert, das zum Laufen zu bekommen. Aber zuerst sollte mal das Touchpad wieder funktionieren.

Ok, dann probiere ich es auch mit VoodooI2C. Kannst Du mir Deine DSDT.aml mal zuschicken, damit ich die Werte vergleichen und bei mir ausbessern kann? Besten Dank und Gruß!