## Intel hd 5500 zum laufen bringen

## Beitrag von "iPhoneTruth" vom 20. Februar 2019, 21:28

Ok! Er hat nur noch 2 table load failtures.

F4 brauchst Du übrigens nicht mehr drücken. Damit läd er nur die DSDT in ACPI -> origin, so daß man die dann editieren kann.

Nur habe ich heute keine Zeit mehr.

<u>al6042</u> Kannst Du vielleicht mal hier schauen. Wahrscheinlich fällt Dir viel schneller auf, woran es noch haken könnte!

EDIT: Für heute mal ein letzter Versuch: Probier mal mit der angefügten config-Versuch03.plist zu starten