Erledigt sleep und reboot Problem beim AsRock Taichi Z270

Beitrag von "Schorse" vom 1. August 2019, 12:48

Moin,

habe mit meiner neuen Bude Sleepprobleme. Wass passiert:

- Beim Ausschalten startet er gelegentlich nach 1-3 sec. neu
- Nach einem Neustart funktioniert Sleep.
- Nachdem Sleep einmal ausgeführt wurde funktioniert sleep nicht mehr, er wacht gleich wieder auf.

Ich habe keine Übertaktung oder Ähnliches im Bios aktiv!

Docktere da nun schon länger selber dann rum ohne vernünftiges Ergebnis. Eventuell wisst ihr da mehr Rat. Ich könnte da wirklich Anregungen und Hilfe von euch vertragen..

pmset -g zeigt nichts an Tätigkeiten an.

```
System-wide power settings:
Currently in use:
 autorestart
 Sleep On Power Button 1
hibernatefile
                      /var/vm/sleepimage
                      0
proximitywake
                      0
 powernap
 gpuswitch
                      2
 networkoversleep
                      0
                      10
 disksleep
 sleep
                      10
hibernatemode
                      0
 ttyskeepawake
                      1
displaysleep
                      10
 tcpkeepalive
                      0
 womp
```

Im Bios habe ich die bekannten Einstellungen vorgenommen
Bin auch der Anleitung von <u>al6042</u> aus dem Beitrag gefolgt
nach Ruhemodus startet das System neu
Und dieser Anleitung gefolgt
1.3 Installationsvorbereitungen
Mein Cloverordner
CLOVER.zip
Oder muss ich damit leben?
Dankeschön
Dann halt nicht