

# **X299 Tutorial - ASUS WS X299 SAGE/10G (Hilfe und Diskussionen)**

**Post by "DSM2" of Aug 8th 2019, 12:38 pm**

Achso, das meintest du, also im Bios selbst konnte man das nicht verstellen, sprich sobald Thunderbolt Karte drin läuft es nur über RP05!