

OpenCore Bootloader

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 30. November 2019, 20:22

jo unter der Grafikkarte der Slot. Werd ich gleich mal wechseln.

Edit: passt leider nicht da der Radiator dieses außen verhindert. Somit ist der Slot ganz oben 1x nicht nutzbar. Muss ich dann ja wahrscheinlich umbiegen. Guck ich mal ob ich das hinkriege!

Folgende Infos nutze ich dafür aus dem Hackintool nehme ich an?

Nur bitte erklärt mir mal einer Wo ich die Value Werte herbekomme? Zum Verständnis...

Ok ich habs selbst rausbekommen. Bischen Gehirn und schon klappts mit dem verstehen.

Für alle anderen mal kurz erklärt.

Ihr habt ja den PCI Pfad...aus dem Hackintool siehe Bild. Hier steht z.b meine WLAN Combokarte 0x0 0x1c 0x6 0x0 0x0

im Configurator steht dann unter Value Wert Internal (is klar) 0 (0x0), 28 (DEZ zu HEX)(0x1c), 6 (wieder DEZ zu HEX)(0x6)/ 0 (0x0),0 (0x0)

Ich hoffe das ich das stumpfsinnig und ohne Kenntnisse bildlich etwas darstellen konnte.

Bitte korrigiert mich ansonsten wenn ich das jetzt falsch darstelle.

Edit: Alles mal so gemacht das es passen sollte aber njet...scheint immer noch nicht zu passen. Kann sich das mal jemand genau anschauen?

1.te Slot oben leer

2.te Slot Grafik

3.te Slot ComboCard

4.te Slot PCI-E Adapter Alphacool mit Samsung Evo NVME 970 Plus (WaterCooling)

5.te Slot Via USB Card (Für die vorderen USB Anschlüsse) Läuft unter Mojave oder Catalina einwandfrei

6.te Slot Asus ThunderboltEx 3 Card

Ich habe sowohl die USB Card sowie die Thunderboltcard integriert in der Config.