

Erledigt

Ruhezustand geht nicht, wacht gleich wieder auf.

Beitrag von „CMMChris“ vom 5. Februar 2020, 13:10

Deine USB Konfiguration wird automatisch ins Hackintool geladen. Einfach anpassen und exportieren.

Denke aber auch daran die info.plist der resultierenden Kext zu prüfen. Wahrscheinlich fehlen die Power Properties. Diese dann ggf. nachtragen sonst geben die Ports maximal 500mA Strom aus.