

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Post by "Altemirabelle" of Feb 18th 2020, 6:53 pm

## MSR Lock

Hab gerade meine Gigabyte Z390 M GAMING überprüft, MSR Lock ist Enabled.

Die Adresse ist 0x5C1 für diese Hauptplatine. So schaut das aus:

```
ts0002P  Parm: ViewConfigure CPU Lock Options, ParaID: 0x273C 0E 00 3C 27 4B 00
ts0002S  --- 0x 0F: CPU Lock, VariableInfo (VarOffset/VarName): 0x0E0E Variable: 0x1, QuestionID: 0x32E, Size: 1, Min: 0x0, Max: 0x1, Steps: 0x1
ts0002E  00 01 20 00 20 0A 20 00 00 01 00 20 00 00 00
ts0002F  --- 0x 07: Option: Disabled, Value (8 bits): 0x0 (00 07 00 00 00 00 00)
ts0002G  --- 0x 0C: Option: Enabled, Value (8 bits): 0x1 (00 0C 00 00 00 00 00)
```