

Erledigt

Asus Z390 ITX - Kriege Bluetooth nicht zum Laufen ... pls help!

Beitrag von „al6042“ vom 22. März 2020, 13:36

Laut dem Manual hat das Board, auf Grund der Baugröße, auch nur ein internen USB2.0-Header namens USB1112:

4. USB 2.0 connector (10-1 pin USB1112)

This connector is for USB 2.0 ports. Connect the USB module cable to this connector, then install the module to a slot opening at the back of the system chassis. This USB connector complies with USB 2.0 specification that supports up to 480 Mb/s connection speed.



Hm...

Du hast die zusätzliche WLAN-Karte in eine der beiden freien m.2-Sockets (Vorderseite oder Rückseite) verbaut?

Oder steckt sie in dem Blech an der ATX-Blenden-Seite, in der eigentlich die Intel-WLAN/BT-Kombi steckt?

Ist sicher gestellt, dass die Bilder aus Windows sich auf den BT-Anteil der Broadcom-Karte beziehen oder handelt es sich ggf. dabei um die eigentlich verbaute Intel-Nummer?