

nach OpenCore Intel Nuc kaputt?!

Beitrag von „blaze1984“ vom 28. Juli 2020, 05:48

Geh ins BIOS und setze den Windows Stick als erstes in der Bootreihenfolge

1.) Stick

2.) Festplatte

Verstehst ?

Oder die Festplatte an erster Stelle weiss jetzt nicht genau ob er weiter machen will vom Stick oder Festplatte.

Erkläre das jetzt so aus dem Stehgreif

Wenn danach immer noch die Meldung kommt dann an erster Stelle die Festplatte ist ja klar.