

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „gllark“ vom 27. August 2020, 09:54**

Gibt es in OpenCore die Möglichkeit, den PC auch ohne angeschlossenen Monitor booten zu lassen? Habe einen kleinen Beelink L55 (Broadwell), den ich ausschließlich als Remotecomputer benutze, um über Nacht mit unserem Firmenserver Dateien auszutauschen. Leider bootet der Kleine unter OpenCore nur, wenn ein "aktiver" Monitor angeschlossen ist, ohne startet er immer wieder neu, bevor er per Remote erreichbar ist. Das Einstecken eines "Fakesteckers" in den HDMI-Port bringt bei OC leider nichts, unter Clover konnte ich damit booten. Anbei meine config.plist.