

(Wie) bekomme ich CPU-Microcode-Sicherheitsupdates beim Hack?

Beitrag von „Aluveitie“ vom 4. September 2020, 14:17

Microcode updates werden entweder vom BIOS oder vom OS geladen, nach einem Shutdown sind die wieder weg.