

Fragen zum GIGABYTE Z490 VISION G

Beitrag von „Der_Sparsame“ vom 13. Januar 2021, 16:43

Müssen an diesem Board beide CPU Spannungsversorgungen 2x2 (ATX_12V_2X2) und 2x4 (ATX_12V_2X4) angeschlossen werden, oder reicht es, wenn ich den 2x4 (ATX_12V_2X4) anschlieÙe? Die Bedienungsanleitung lässt sich darüber leider nicht aus.