

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „Tom2021“ vom 15. Januar 2021, 19:15

Hey zusammen,

ich hab jetzt meinen Hackintosh heute nochmal neu aufsetzen müssen da ich beim OC Update von 0.6.4 auf 0.6.5 Iwo was falsch hatte und nicht mehr auf meine Festplatte kam / starten konnte.

Nun hab ich alles frisch neu eingerichtet USB Stick hängt aktuell noch drin zum starten.

Ich habe nun auf meiner 2ten 1TB SSD Windows frisch installiert um hier nochmal mit MSI DragonCenter das MysiLight einstellen zu können.

Windows würde ich jetzt als zweite platte gern im System behalten und bei bedarf eben darauf wechseln wollen.

Nun ist es beim Neustart so das er automatisch in Windows rein bootet. bei der Installation von Windows hatte ich die MAC SSD abgeklemmt.

Ich würde es gern so einrichten das immer automatisch Mac OS gebootet wird und bei bedarf auf Windows gerne eine Auswahl / Taste drücken.

aktuell komme ich in MacOS nur rein wenn ich expleziert vom Stick Boote also PC Starte F11 (MSI Board) ins Boomten und den Stick anwähle.

Wie gehe ich vor?

Natürlich müsste ich die EFI vom Stick noch in mein EFI Verzeichnis auf der MAC SSD kopieren. und die Mac auch noch als Startvolumen setzen.

reicht das aus? wie ist es dann mit dem Bootloader startet der automatisch? bin auf OpenCore 0.6.4

Würd mich über Feedback freuen

Mit freundlichen Grüßen

Tom