

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „schmalen“ vom 27. Februar 2021, 12:07**

An meiner RX5500XT habe ich 3 Displays angeschlossen, zwei über DP und das dritte über HDMI. Das Display welches an HDMI angeschlossen ist, wird gar nicht angezeigt, bzw. kommt die Meldung auf dem Display "Kein Signal", ich weis nun nicht ob das ein prob. mit BS ist oder ob eine weitere Einstellung in OC vorgenommen werden muss