

HackBook: Zweiter externer Monitor bleibt nach Neustart immer aus/schwarz, funktioniert nach Aus-/Einschalten aber einwandfrei

Beitrag von „GerhardM“ vom 13. März 2021, 16:15

ich kenne das Problem, hatte ich ähnlich. Ich habe das Clover Bootarg igfxonln=1 zugefügt, dann war das erledigt. Wie das unter OC zugefügt werden müsste, weiss ich leider nicht.

Gruß

Gerhard