

# HackBook: Zweiter externer Monitor bleibt nach Neustart immer aus/schwarz, funktioniert nach Aus-/Einschalten aber einwandfrei

Beitrag von „DotWin“ vom 13. März 2021, 16:36



Super! Vielen Dank!

Das war die Lösung.

Bei OpenCore sind die Boot-Argumente analog zu Clover in der "config.plist" zu setzen, in meinem Fall sieht es so aus:

```
<key>boot-args</key>
```

```
<string>keepsyms=1 alcid=11 -wegnoegpu igfxonln=1</string>
```