

Catalina stick nicht bootable --- i7-8700k, 1080ti, asrock z370 extreme 4, wd 500gb m2

Beitrag von „hackmac004“ vom 10. April 2021, 18:34

Da musst noch weiter suchen. Die Optionen hier sind noch wichtig.

- SATA auf AHCI einstellen
- HPET ggf. auf 64Bit einstellen
- XHCI-Mode : Auto
- XHCI-Hand Off : Enabled
- EHCI-Hand Off : Enabled
- VT-D falls vorhanden : Disable

Die findest du unter Advanced und dann in den entsprechenden untermenüs.