PC startet nur bei jedem 2. mal einschalten

Beitrag von „werni0815“ vom 23. Juli 2021, 12:52

Ja. selbst erstellt.

Sollte ich praktisch den Inhalt vom Otter-Ordner löschen und dafür die virtualsmc rein kopieren?

Ich bin halt nach der [Clover-Anleitung](#) aus der Wiki vorgegangen.