


Acer Helios 300

Beitrag von „grt“ vom 8. September 2021, 16:17



hallo und ein herzliches



die nvidia wird definitiv nicht laufen, die müsste entweder im bios, oder wenn das nicht geht, per bootargument etc. deaktiviert werden. will heißen, du kannst nur die integrierte grafikeinheit des prozessors nutzen.

der rest ist prinzipiell lauffähig, ein versuch würde sich lohnen. ob das ergebnis dann gut wäre, würde sich dann zeigen.