

USBMap.kext nach OC update von 0.7.0 -> 0.7.2/3 "defekt"?

Beitrag von „RizziCR“ vom 21. September 2021, 22:46

Jo.. SMBios ist da schon hinterlegt, daher ja ein neues Mapping erstellt mit dem richtigen SMBios, aber das hat trotzdem nichts dran geändert, das meine USB Datenträger immer bei Last automatisch rausgeworfen werden und dann direkt wieder da sind.

USB HDD, USB SSD, USB Stick, USB SD-Card Reader

Der Logitech Dongle (im Hub drin) & das Beyerdynamic FOX inkl. Kopfhörer (Direkt an der Mainboard-Blende) funktionieren problemlos